



Empfohlene Dachschiebefensterhöhe bei den jeweiligen Brüstungshöhen

Dachaufbau: Aufsparrendämmung

1. Aufgeführte Brüstungshöhen inkl. Aufbau des Fensterrahmens

2. Stehhöhe von ca. 200 cm \pm 5 cm ab Oberkante Fertig Fussboden (OKFF)

Dachneigung in Grad	Brüstungshöhe				
	90 cm	100 cm	110 cm	120 cm	140 cm
20	520	500	470	440	390
25	430	400	380	350	300
30	350	330	310	290	250
35	300	280	270	250	210
40	260	250	230	220	180
45	230	220	200	190	160
50	210	190	170	170	140
55	190	170	160	150	130
60	170	160	150	140	110
65	160	150	130	120	100
70	150	130	120	110	90
75	140	120	110	100	80
80	130	120	110	100	80
85	120	110	100	90	70
90	110	100	90	80	

Unverbindliche Empfehlungen der Dachschiebefensterhöhe. Irrtümer vorbehalten.