



**Empfohlene Dachschiebefensterhöhe bei den jeweiligen Brüstungshöhen**

**Dachaufbau: Zwischensparrendämmung**

**1. Aufgeführte Brüstungshöhen inkl. Aufbau des Fensterrahmens**

**2. Stehhöhe von ca. 200 cm  $\pm$  5 cm ab Oberkante Fertig Fussboden (OKFF)**

Dachneigung in Grad	Brüstungshöhe				
	90 cm	100 cm	110 cm	120 cm	140 cm
20	450	420	390	360	300
25	360	340	320	290	250
30	300	290	270	240	200
35	260	250	230	210	170
40	230	220	200	180	150
45	200	190	180	160	130
50	180	170	150	150	120
55	170	160	140	130	110
60	160	140	130	120	100
65	140	130	120	110	90
70	130	120	110	100	80
75	130	120	110	100	80
80	120	110	100	90	70
85	120	110	90	80	
90	110	100	90	80	

Unverbindliche Empfehlungen der Dachschiebefensterhöhe. Irrtümer vorbehalten.